

REN TOR

Rengöringsguide
Tuggerpump 1160



Ett vanligt förekommande fel som gör att pumpen stannar beror på att någon har spolat i saker som ej skall spolas ned i avloppet. Vanligtvis är det tandtråd, tamponger, våtservetter, hushållspapper, kondomer m.m. Dessa saker skapar långa trådar som sätter sig runt pumpaxeln som får pumpen att gå trögare och trögare och till sist stannar pumpen. Här följer en guide för att rengöra pumpen och få den att fungera felfritt igen.

1. Börja med att låsa skärhjulet med ex. en insexnyckel som går genom hålet. Skruva ut insexskruven som sitter i skärhjulet.

REN TOR



2. Ta loss skruven



3. Skruva ur skärhjulet från axeln. Sitter det mycket smuts mellan skärhjul och hålen kan det vara trög att få loss hjulet. Stoppa exempelvis in en insexnyckel i hålet för att låsa pumphjulet (dolt) från att snurra.



4. Lossa de tre insexskruvarna.



5. Ta loss skärplattan, de brukar hjälpa med att sticka in något i hålen och knäcka lite lätt.

REN TOR



6. Ta bort skärplattan.



7. Vanligtvis räcker det med att ta bort allt som sitter runt axeln här. Använd en näbbtång för att komma åt.
Om det ser rent ut efter man är färdig hoppa till punkt: 13
Ser det fortfarande ut som det är smuts kvar fortsätt läsa.



8. Lossa fötterna med hjälp av en shiftnyckel.



9. Lossa insexskruvarna som sitter i fötterna.

REN TOR



10. Lossa pumpunderredet. Ibland sitter det hårt och då kan man få lirka lite med en plattmejsel. I skarvarna vid fötterna finns ett bra utrymme att få in i plattmejsel.



11. Rengör pumphjulet. Starta pumpen och se så att pumpen startar och inte tar emot någonstans. Pumphjulets "virvlar" är ca 5mm höga. Är det knappt något kvar behöver pumphjulet bytas och det tyder på mycket smågrus i avloppet.



12. Rengör pumpunderredet och skruva sedan tillbaka det.



13. Montera tillbaka skärplattan och skruva på skärhjulet.

REN TOR



14. Följande punkter är viktiga: Skruva in skärhjulet i botten, när man är i botten, skruva dig förbi ett hål.



15. Lossa sedan skärhjulet så att du får hålet på andra sidan och kan för in en insexnyckel som låsning. Vi vill inte ha metall mot metall utan ett litet mellanrum mellan skärhjul och skärplatta.



16. Lås skärhjulet med insexskruven, ta i lagom hårt så att inte skruven kan lossna.



17. Vi vill ha skärhjulet ytterst nära men inte emot.

REN TOR



18. Sätt tillbaka fötterna och dra åt.



19. Anslut strömmen igen och starta igång pumpen med vippan. Kontrollera så att pumpen inte låter illa. Eventuellt kan man få lossa ytterst lite på skärhjulet om det låter som det tar emot.